

### Instrucțiuni pentru autocitirea indexurilor contoarelor de energie termică

<b>Nr.c rt.</b>	<b>INTEGRATOR</b>	<b>INDEX ENERGIE TERMICĂ (MWH)</b>	<b>INDEX VOLUM CUMULAT (MC)</b>	<b>INDEX DEBITMETRU MECANIC (MC)</b>
1	MULTIDATA S1	prima apăsare de buton (INFO dreapta jos)	a doua apăsare de buton (INFO dreapta jos)	afișat pe ecran debitmetru
2	MULTIDATA WR3	prima apăsare de buton gri (dreapta jos)	a doua apăsare de buton gri (dreapta jos)	afișat pe ecran debitmetru
3	CF50	prima apăsare de buton roșu (dreapta)	a doua apăsare de buton roșu (dreapta)	afișat pe ecran debitmetru
5	CF55	prima apăsare de buton roșu	a doua apăsare de buton	afișat pe ecran debitmetru
6	SUPERCAL 531	prima apăsare de buton portocaliu (dreapta)	o apăsare scurtă de buton portocaliu (stânga) și apoi apăsare scurtă buton portocaliu (dreapta)	afișat pe ecran debitmetru
7	SONTEX 431	prima apăsare de buton portocaliu	a doua apăsare de buton portocaliu	afișat pe ecran debitmetru
8	MULTICAL 603	apare afișat fără a se apăsa niciun buton	prima apăsare de buton negru (dreapta)	afișat pe ecran debitmetru
9	AEM/LUXTERM	se apasă de două ori scurt butonul roșu (stânga)	după apăsarea precedentă integratorul va afișa toți parametri fără a se mai apăsa vreun buton	afișat pe ecran debitmetru